

リムーバブルプッシュリベット 使い方


(※つまみノブタイプもございます)



①リベットを下穴に入れます。



②リベットのネジピンを押し込み
取り付けます。工具不要です！



③「取外し方」

+ドライバーで約90°緩めることで、
ネジピンが浮き上がります。
ネジピンを再度押し込むことで、
くり返し使用可能です。